

## Usare il touch

## con il monitor SMART Board® MX-V3


Panoramica con un dito




Panoramica con due dita




Scalare - allargare




Ruotare




Cancellare con il palmo



Scalare - rimpicciolire



Scorrere



Cancellare con il pugno



